

F012

tirsdag 8. august 2023 15:40




Nøkkelen åpnes med å vippe opp i bakkant og så følge rundt.





Ta ut fjernkontrollen



Husk startspærre chipen, om en ikke flytter denne over vill ikke bilen starte.

(OBSOBS : Denne kan være limt fast i skallet og er vanskelig å flytte over. Om denne blir ødelagt så vill ikke bilen starte. Om du er usikker ta kontakt.)

